


消費者相談室ニュース

扇風機を使用するときには 発煙・発火にご注意下さい！




今夏は節電のため扇風機を利用されている方が多くなっています。「まだ動くから…」といって老朽化した扇風機を使い続けていませんか。長年使用している扇風機は、熱、湿気、ホコリなどの影響により、内部部品が劣化し、発煙・発火しやすくなっているおそれがあります。扇風機は発火等の事故も多く報告されています。使用するときには、機器に異常がないか、確認・注意をし、万が一異常があった場合には、すぐに使用を中止してください。

また、子どもが羽根ガードのすき間から指などを入れてケガをしないよう、扇風機カバーを付ける、大人が扇風機から離れるときは扇風機の電源を切るなど、周りの大人が十分に注意しましょう。

【このような扇風機は、使用しないで！】

- モーターがうなるような異常な音がる
- こげ臭いにおいがする
- モーターや電源コードが異常に熱い
- スイッチを入れても羽根が回転しない
- スイッチを入れても羽根が回転しないが、本体を叩くなどすれば動き出す
- 羽根の回転が遅い
- 羽根の回転がぶれる



消費者相談室では、来室・電話・FAX・メールにて相談を受け付けています。消費生活についてわからないこと、困ったことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。相談料は無料です。

主婦連合会 消費者相談室

月・水・金 10:00～16:00

千代田区六番町 15 番地 主婦会館プラザエフ 3F

TEL 03-3265-8135 FAX 03-3221-7864

URL <http://www.shufuren.net/wordpress/cc/>

