



2013.9

消費者相談室ニュース

防犯ブザーの電池切れや故障にご注意！

防犯ブザーは、非常時に大音量の警報音で周囲に危険を知らせる、または相手を牽制して犯罪を未然に防ぐことなどを目的とする防犯グッズとして、夜道を歩くときに携帯したり、多くの小学校では子どもに配布(または貸与)されています。しかし、いつの間にか電池が切れていたり、故障してしまっていたりすることがあります。

いざという時に確実に作動するよう、日頃から以下の点にご注意ください。

- 時々(1ヶ月に1回程度)、試験的にブザーを鳴らして、作動することを確認しましょう。
- 音量が小さくなってきた場合は、速やかに電池を交換しましょう。
- 携帯時に強い衝撃を与えるなど、乱暴な取扱いをしないようにしましょう。
- ブザーに不具合がある場合は、販売店もしくは製造会社等に相談しましょう。
- 取扱説明書は大切に保管しましょう。



消費者相談室では、来室・電話・FAX・メールにて相談を受け付けています。消費生活についてわからないこと、困ったことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。相談料は無料です。

主婦連合会 消費者相談室

月・水・金 10:00~16:00

千代田区六番町 15 番地 主婦会館プラザエフ 3F

TEL 03-3265-8135 FAX 03-3221-7864

URL <http://www.shufuren.net/wordpress/cc/>

